



更换iPhone 8的五角螺丝

使用本指南来卸下或更换固定iPhone显示屏的两个五角螺丝（五角梅花螺丝）。...

撰写者: Adam O'Camb



介绍

使用本指南来卸下或更换固定iPhone显示屏的两个五角螺丝（五角梅花螺丝）。这些螺丝是Apple专有，需要使用专用的P2螺丝刀。

🔧 工具:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone \(1\)](#)

⚙️ 章节:

[iPhone 8/8 Plus Bottom Screws \(1\)](#)

步骤 1 — 卸下五角螺丝



⚠️ 在你开始之前，请将你的iPhone电池放电至25%以下。充满电的锂离子电池如果被意外刺破，可能会发生着火和（或）爆炸。

⚠️ 在开始拆卸之前关闭您的iPhone。

- 卸下iPhone底部的两个3.5毫米五角螺丝。

ⓘ 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。在继续执行此步骤之前，请准备好[更换密封件](#)，或者如果您在不更换密封件的情况下重新组装iPhone，请注意避免接触液体。

要重新组装您的设备，请按照逆序执行这些操作。