



## iPhone 8 Plus 防撬螺丝更换

使用本指南来移除或者更换将iPhone显示屏固定的2颗防撬（5点）螺丝。...

撰写者: Adam O'Camb



## 介绍

使用本指南来移除或者更换将iPhone显示屏固定的2颗防撬（5点）螺丝。这些螺丝是苹果的设计专利，需要使用特殊的P2 螺丝刀。

 工具:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone \(1\)](#)

 章节:

[iPhone 8/8 Plus Bottom Screws \(1\)](#)

### 步骤 1 — 防撬螺丝



 在开始之前，将电量用至25%以下。充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。

- 在拆解前请将您的iPhone关机。
-  打开iPhone将会损害到防水密封。如果您不重新安装密封粘合剂，手机将失去防水性能。
- 在iPhone底部处拆下两颗3.5mm六角梅花螺丝。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。