
华为 P8 Lite 震动器更换

本指南教导你如何更换华为 P8 Lite 中的震动器。

撰写者: Tobias Isakeit



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-05-29 05:51:58 AM (MST)ã€‚

介绍

使用本指南更换华为P8 Lite中的震动器。

工具:

- iFixit Opening Tools (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)


步骤 1 — 后盖




- 使用开启工具撬开华为 P8 青春版手机底部撬开后盖。

步骤 2





- 整个中框周围有夹扣，按住后盖。使用开启设备打开所有这些夹扣。
- 当所有夹扣都打开后，从手机的其余部分取下后盖。

ⓘ 如果后盖不能自由移动，可能还需要断开一些额外的夹扣。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 扬声器



- 使用镊子取下手机右下方螺丝上的保修标签。

步骤 4



- 取下固定扬声器下部的4个黑色Torx T5螺丝。
- 取下固定扬声器上部的三个银色菲利普斯＃00螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 5



- 小心移除扬声器。

步骤 6 — 主板








- 拆下将金属板固定到位的三个菲利普斯＃00号螺丝。
- 用镊子取下金属板。
- 用撬棒撬下电池柔性连接器。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 7





- 卸下两个Torx T5螺钉。

ⓘ 如果螺钉上方有防拆贴纸，请将其拆下以正确安装驾驶员。

- 拆下五个菲利普斯＃00号螺丝。

步骤 8








- 小心地撬开左侧的塑料盖。 NFC天线触点可能略微粘在盖子上。
- 然后取下顶盖。

© iFixit — CC BY-NC-SA




步骤 9

- 取出SIM卡和SD卡托盘。
- 断开三个插头连接器和一个ZIF连接器。

抬起黑色小塑料杠杆，解锁ZIF连接器。

步骤 10


- 取下音量和电源按钮电缆。
- 首先抬起底部取出主板。

注意电缆，所以当它们粘在主板上时不要撕裂。

在主板的背面有一个散热垫（粉红色橡胶状的采空区），用于散热。如果此导热垫破裂或太干，你可能需要更换新的散热垫。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 11 — 震动器





- 使用塑料打开工具撬起震动器。

请按逆序重组设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA