PlayStation 4 Slim 电源更换

这篇指南将会指导你如何移除并更换PlayStation 4 Slim的电源。

撰写者: Hernan Rodriguez



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2021-11-07 08:02:05 AM (MST)ã€,

© iFixit — CC BY-NC-SA

介绍

参照这篇指南来移除并更换PlayStation 4 Slim的电源。

工具：

- TR8 Torx Security Screwdriver (1)
- Metal Spudger (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)


章节：

- PlayStation 4 Slim N15-160P1A Power Supply (1)
- PlayStation 4 Slim ADP-160CR Power Supply (1)
- PlayStation 4 Slim N16-160P1A Power Supply (1)
- PlayStation 4 Slim ADP-160ER Power Supply (1)
- PlayStation 4 Slim ADP-160FR Power Supply (1)

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-11-07 08:02:05 AM (MST)ã€‚

步骤 1 — 底盖





- 找到机器后面三个接口旁边的塑料保修警告标签。
- 用Spudger撬棒揭下保修标签。



⚠ 移除保修标签并不会意味着您放弃了保修。

步骤 2




- 沿顺时针方向，用T8安全螺丝刀，拧下藏在保修标签后长为5毫米的螺丝。

步骤 3

- 将您的PS4 Slim倒置，使刚刚拧下来的螺丝的那一面面向您。
- 用手指从两个面向您的边角撬开底盖。

ⓘ 打开它可能需要些微的力，当您将底盖和设备分离时，您将会听到反常大的清脆的声音。

- 向后滑动并且抬起底盖就可以移除它了。

步骤 4 — 电源








- 令PlayStation 4 Slim的右侧，即印有PS标志的一侧朝上放置，并将带有“SONY”和“PS4”字样的一面朝向您。
- 在朝向你的一侧用手指将顶盖掰开。

ⓘ 打开顶盖需要用不小的力气，而且在打开时卡扣会发出很大的声音。

- 沿着顶盖向后打开剩余的卡扣并最终移除顶盖。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5

- 用T8螺丝刀逆时针拧下两颗螺丝（左侧螺丝长31.0mm，右侧螺丝长24.0mm）。
- 用#1十字螺丝刀逆时针拧下一颗3.0mm长的螺丝。


步骤 6



- 移除四颗固定电源的16mm长的十字螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 7






- 向上移除覆盖在电源顶部的金属片。

步骤 8






- 顺着固定天线的金属板底部的凸出部分拆下天线。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 9






- 将PlayStation 4 Slim背面朝上。
- 用#1十字螺丝刀逆时针拧下一颗4mm长的螺丝。

步骤 10










- 用撬棒在主机和电源之间撬开一个缝隙。
- 用手将电源提起并翻转。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 11

- 用手或镊子将电源上的排线小心地断开。
- 将电源完全取下。

请按逆序操作重组设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA