华为 P10 电池更换

本指南教导你如何更换华为 P10中的电池。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2022-02-18 10:32:33 AM (MST)ã€‚

介绍

使用本指南更换华为 P10中的电池。

工具：

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- SIM Card Eject Tool (1)
- Spudger (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)


章节：

- Huawei P10 and Honor 9 Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 1 — 后盖





- 关掉你的手机。
- 移除底部两个 P2 五角螺丝。
- 移除 SIM 卡槽。


步骤 2


- 从手机底部区域开始，在显示屏和机壳之间插入一个塑料撬棒。
- 小心地将显示器的外壳撬出。
- 在撬出底端后，使用撬棒打开两侧的金属卡扣。

步骤 3





⚠ 不要完全打开手机后盖。电源和音量按键的电缆仍连接在主板上。

- 向后（手机的底部）斜上上打开手机。
- 使用撬棒断开电源和音量按键柔性电缆。



步骤 4 — 电池



- 移除两个菲利普斯 #00号 螺丝。


© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 5

- 使用镊子移除两个电线支架。

步骤 6






- 使用撬棒断开底部副板接口、电池和显示屏电线。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 7





电池是用两条胶带粘在手机上的，一边有小拉条，一边没有。电池左侧有易拉胶，其把手位于华为LOGO的上方


- 通过一个平（约为20°）的角度拉动电池顶部的小拉条来去除电池后面黏胶。

  极有可能小拉条会断。在这种情况下，你可以使用镊子拉住并转动几次，然后继续。

- 使用iOpener来加热软化剩下的胶水。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 8





⚠ 请注意不要折弯或戳破电池。

- 在电池下方插入一个撬片或撬棒。（必要时可适当加热）
- 移除电池。

当重新组装你的手机的时候，如有需要请重新粘上易拉胶

切勿使用已经被拉出的易拉胶

⚠ 绝对不要把在拆机过程中弯曲或损坏的电池再次装入手机。

重组设备，请按逆序操作。如有需要，请重新抹胶水。

© iFixit — CC BY-NC-SA