
PlayStation 4 Slim 风扇更换

这篇指南将指导你更换PlayStation 4 Slim的风扇。

撰写者: Harry Koos



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-10-03 04:47:35 AM (MST)ã€‚

介绍

根据这篇指南更换PlayStation 4 Slim的风扇。

工具：

- TR8 Torx Security Screwdriver (1)
- Metal Spudger (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)


章节：

- PlayStation 4 Slim Fan (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 底盖





- 找到机器后面三个接口旁边的塑料保修警告标签。
- 用Spudger撬棒揭下保修标签。

⚠ 移除保修标签并不会意味着您放弃了保修。



步骤 2




- 沿顺时针方向，用T8安全螺丝刀，拧下藏在保修标签后长为5毫米的螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3

- 将您的PS4 Slim倒置，使刚刚拧下来的螺丝的那一面面向您。
- 用手指从两个面向您的边角撬开底盖。

ⓘ 打开它可能需要些微的力，当您将底盖和设备分离时，您将会听到反常大的清脆的声音。

- 向后滑动并且抬起底盖就可以移除它了。

步骤 4 — 电源








- 令PlayStation 4 Slim的右侧，即印有PS标志的一侧朝上放置，并将带有“SONY”和“PS4”字样的一面朝向您。
- 在朝向你的一侧用手指将顶盖掰开。

ⓘ 打开顶盖需要用不小的力气，而且在打开时卡扣会发出很大的声音。

- 沿着顶盖向后打开剩余的卡扣并最终移除顶盖。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5

- 用T8螺丝刀逆时针拧下两颗螺丝（左侧螺丝长31.0mm，右侧螺丝长24.0mm）。
- 用#1十字螺丝刀逆时针拧下一颗3.0mm长的螺丝。


步骤 6



- 移除四颗固定电源的16mm长的十字螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 7






- 向上移除覆盖在电源顶部的金属片。

步骤 8






- 顺着固定天线的金属板底部的凸出部分拆下天线。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 9






- 将PlayStation 4 Slim背面朝上。
- 用#1十字螺丝刀逆时针拧下一颗4mm长的螺丝。

步骤 10










- 用撬棒在主机和电源之间撬开一个缝隙。
- 用手将电源提起并翻转。



© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 11

- 用手或镊子将电源上的排线小心地断开。
- 将电源完全取下。

步骤 12 — 主板





- 用T8螺丝刀逆时针拧下一颗31.0mm长的螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 13







- 找到连接着主板底部的两条线缆。
- 用镊子或手指小心地向上提起线缆直到断开连接。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 14







- 令主机背面朝上。
- 用#1十字螺丝刀逆时针卸下14颗4mm长的黑色螺丝。
- 用#1十字螺丝刀逆时针卸下8颗6mm长的银色螺丝。
- 用#1十字螺丝刀逆时针卸下4颗3mm长的银色螺丝。




© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 15

- 用#1十字螺丝刀逆时针卸下主机侧面两颗5.0mm长的螺丝。




步骤 16

- 找到连接着主板一角的白色线缆。
- 用手或镊子小心地向上提起线缆直到断开线缆的连接。
- 将胶带固定的线缆完全移出。



© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 17

- 用手指将排线上带有蓝色标志的部分拔出。
- 在移除排线前，先用手指翻开黑色的固定卡扣。
- 用手指握住线缆并将线缆拽下。

步骤 18




- 握住金属盖板的两侧，向上移除并妥善保存。

在提起盖板前，你可能需要左右晃动几下以松开盖板。

在进行这个步骤时，注意不要弄掉主板上的任何黑色导热垫。




æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-10-03 04:47:35 AM (MST)ã€‚

步骤 19

- 用#1十字螺丝刀逆时针拧下两颗10.0mm长的螺丝（一颗是银色，一颗是黑色）。
- 用手指向上提起并移除小金属片。

步骤 20







- 用镊子夹紧并拽开线缆。

⚠ 这一步需要比较大的力气，但请注意不要弄断线缆。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 21







- 握住主板的一边或两边并将主板向上提起。

ⓘ 你也许需要晃动几下主板才可以将其移除。

步骤 22 — 风扇







- 用PH00十字螺丝刀沿逆时针方向卸下六颗4.0mm长的螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 23






- 用手握住金属板的边缘并移除金属板。

步骤 24







- 用PH00十字螺丝刀沿逆时针方向卸下两颗4.0mm长的螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 25





- 用手握住位于风扇顶部的金属板边缘并移除风扇。

若要重新组装设备，请按相反步骤操作。

© iFixit — CC BY-NC-SA