
Joy-Con 卡扣更换指南

如何更换 Nintendo Switch Joy-Con 控制器中的卡扣锁。

撰写者: Adam O'Camb



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäºž 2022-03-05 11:31:55 PM (MST)ã€,

介绍

使用本指南将 Nintendo Switch Joy-Con 中的卡扣锁更换为金属锁扣或新塑料锁扣。

左右 Joy-Con 之间有一些细微差别，但不会影响程序。这些步骤适用于 **二种** Joy-Cons。

工具:

- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tri-point Y00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Spudger (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 卸下外壳螺丝



- 使用 Tri-point Y00 螺丝刀卸下 Joy-Con 背板上的四颗 6.3 毫米长的螺丝。

步骤 2 — 将 Joy-Con 的两半分开







- 将三角撬片插入控制器底部边缘的接缝中（L 和 ZL 按钮对面）。
- 慢慢地将开口的平边滑动到 Joy-Con 的一侧。

小心不要将三角撬片滑入 Joy-Con 内太远。这可能会损坏内部组件。后面板很容易松动，因此不需要太大的压力。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 打开 Joy-Con







- 让充电导轨背对你，像打开书本一样打开 Joy-Con。

⚠ 不要试图完全移除后面板。仍然有两条电缆将充电导轨连接到主板。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 4 — 断开电池






- 使用撬棒轻轻地将电池连接器从主板上的插槽中向上撬起。这将使 Joy-Con 在维修期间无法开机。

⚠ 撬起接口时要非常小心——如果撬棒没有找到它，请尝试轻轻地将电缆从板上直接拉出以断开连接。

在重新组装过程中，将接口直接向下按入板上的插槽以重新连接电池。


步骤 5 — 拧开充电导轨



- 使用 Phillips #00 螺丝刀卸下固定充电导轨的 2.5 毫米螺丝。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2022-03-05 11:31:55 PM (MST)ã€‚

步骤 6 — 卸下后面板






- 将后面板从充电导轨上直接拉出以将其卸下。

导轨解锁按钮有可能从后面板上掉下来。在重新组装过程中，确保它安装正确，按钮上的卡舌插入后面板的槽口中。




步骤 7 — 拆下扣锁支架



- 使用 Phillips #00 螺丝刀卸下固定扣锁固定支架的螺丝。




æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2022-03-05 11:31:55 PM (MST)ã€‚

步骤 8

- 将一对尖头镊子的一侧滑到扣锁支架中间的平坦部分下方。
- 用镊子夹住支架，将支架直接拉离充电导轨，将其取下。

步骤 9 — 取下搭扣锁

- 将卡扣锁从充电导轨的插槽中轻轻提起，直到弹簧足够暴露，你可以用镊子抓住它。
- 抓住带扣锁，使镊子围绕锁的两侧并将弹簧固定在锁内。

当你将锁拉出时，弹簧会弹出。确保你牢牢握住镊子。

- 将卡扣锁从充电导轨的插槽中拉出。

在重新组装过程中，确保将弹簧从旧锁移到新锁上。

© iFixit — CC BY-NC-SA

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。

维修没有按计划进行？查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。

© iFixit — CC BY-NC-SA