Nexus 6P后盖更换

使用本指南更换Nexus 6P智能手机的后盖

撰写者: Dominik Schnabelrauch



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2021-02-10 04:59:49 PM (MST)ã€,

© iFixit — CC BY-NC-SA

介绍

使用本指南替换Nexus 6P智能手机中的后盖。 重新组装时需要使用新的粘合剂

工具：



- Spudger (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Plastic Cards (1)
- iOpener (1)
- Technician's Razor Set (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)

章节：

- Nexus 6P Rear Case (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 后盖






⚠ 拆除后盖时虽然可以用iOpener，但这是一个漫长而艰难的过程。 我们推荐使用热风枪或类似的东西进行拆卸 Nexus 6P中的粘合剂非常粘稠，在大部分情况下会导致背面的玻璃和塑料盖折断或弯曲。

- 使用卡针取出SIM卡托盘
- 使用iOpener融化手机底部小塑料盖下面的粘合剂。

步骤 2





⚠ 小刀十分锋利，注意不要伤到自己或你的手机

- 在手机和塑料盖之间插入一把小刀。 撬起塑料盖，直到你可以插入塑料翘片。
- 滑动插入的翘片切割粘合剂

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3






- 使用iOpener 融化手机顶部玻璃盖下方的粘合剂。
- 在手机和玻璃盖之间插入一把小刀。 撬起玻璃盖，直到你可以插入一个翘片

步骤 4







⚠ 玻璃可能破碎，佩戴保护眼镜，带好保护手套

- 滑动玻璃盖下方的翘片并用它切割下方的粘合剂。
- 撬开玻璃盖。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5







- 用镊子取出进水指示标贴纸
- 移除六角 Philipps #000 螺丝

步骤 6





- 在金属后盖和前玻璃面板之间插入一把刀以制造缝隙，将翘片插入缝隙并滑到右上角

  注意 小刀十分锋利 不要弄伤你自己或者你的手机。
- 插入第二个翘片并滑到左上角
- 沿边缘滑动翘片以分开塑料扣，保持后盖和中间框架在一起。
- 卸下后盖

按照相反的步骤组装设备。重新组装时在需要的地方重新涂上新的粘合剂。

© iFixit — CC BY-NC-SA