华为 P10 Lite 电池更换

本指南指导你如何更换华为 P10 Lite 的电池。

撰写者: Dominik Schnabelrauch





æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2022-07-02 02:50:26 PM (MST)ã€‚

介绍

使用本指南更换华为 P10 Lite 的电池。

工具：

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- iOpener (1)

章节：

- Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery (1)

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2022-07-02 02:50:26 PM (MST)ã€,

步骤 1 — 后盖





- 将三角撬片的尖端插入后盖和中框之间，并将其滑到手机周围，以切割粘合剂。
- 使用吸力手柄提起后盖可能有助于为三角撬片插入一个初始间隙。

ⓘ 如果粘合剂难以切割，请使用 iOpener 将其软化。

步骤 2






- 在每个边缘切割粘合剂后，扭动三角撬片，将后盖与手机分开。
- 将后盖翻转到手机的右侧。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3







- 用一把镊子去除贴纸。
- 取下两个菲利普斯＃00螺丝。
- 拆下四个2.5毫米菲利普斯＃00螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 4






- 用镊子取下主板护罩。
- 使用撬棒的平端断开指纹传感器柔性电缆。

重新组装时，在必要时涂抹新的粘合剂。

步骤 5 — 断开电池连接







- 拧下将电池接口板固定到位的十字螺丝。
- 卸下电池接口板。
- 使用撬棒的扁平端断开电池柔性电缆。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 6 — 电池





- 使用 iOpener 软化电池下方的粘合剂。
- 在电池和中框之间插入撬片以形成间隙。

  ⚠ 小心不要戳破或弄弯电池。
- 插入三角撬片或使用间隙中的撬棒切割电池下方的粘合剂。

  ⚠ 电池下面有柔性电缆。使用工具时注意不要损坏它们。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 7





- 使用撬棒切割粘合剂的其余部分，并将电池拉出手机。
- 取出电池。

重新组装时，在必要时涂抹新的粘合剂。

切勿在重新安装中使用拆卸时弯曲或损坏的电池。

请按逆序重新组装设备。如有需要，请重新涂抹粘合剂。

© iFixit — CC BY-NC-SA