iPhone 5 Lighting接口和扬声器更换教程

如何更换 iPhone 5 的Lighting接口和扬声器

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-01-11 01:38:37 PM (MST)ã€‚

介绍

更换内部Lighting接口和扬声器

工具:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Spudger (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 1 — 更换Lightning接口和扬声器总成




- 逐步去除连接后壳并保护Lighting接口和扬声器的螺丝：
  - 一颗 2.5 mm 的十字螺丝
  - 两颗 3.3 mm 的十字螺丝
  - 一颗 2.9 mm 的十字螺丝
  - 两颗 1.5 mm 的十字螺丝
  - 一颗 2.8 mm 的十字螺丝

步骤 2










- 使用平角撬棒轻轻的撬开Lighting接口和扬声器周围的电线，使其离开后壳。

⚠ 确保你的撬棒都在带状电缆的下面。在电缆中撬走其他组件可能会导致撕裂。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3

- 在后壳上拆下Lighting接口和扬声器组件。

注意不要丢失扬声器外壳上的小金属垫圈或Lighting接口螺丝下面的四个小金属垫圈。

跟随本教程步骤反向重新组装您的设备