



三星盖乐世 S7 Edge SIM卡托更换

按照这份指南来取下并更换三星盖乐世 S7 Edge SIM卡SD卡组合卡托。

撰写者: Arthur Shi



介绍

这份指南详述了如何取下三星盖乐世 S7 Edge的SIM/SD卡组合卡托。



工具：

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节：

- [Galaxy S7 Edge SIM and SD Card Tray](#) (1)

步骤 1 — SIM卡托



- 在手机顶边的小洞插入SIM卡开启工具——SIM卡针，或一个回形针。
- ❗ 顶边上有两个洞。正确的洞在一个长条形的缝里面。
- 下压开启工具使托盘弹出。
- 从手机里取出SIM/SD卡托。

倒叙依照这份指南操作来重新组装你的设备。