



iPhone 8 SIM 卡更换

弹出 SIM 卡槽来更换 iPhone 8 内的 SIM 卡。

撰写者: Arthur Shi



介绍

本指南教导你如何移除 SIM 卡槽来更换 iPhone 8 内的 SIM 卡。



工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节:

- [iPhone 8 SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — SIM 卡



- 将SIM卡弹出工具，钻头或拉直的回形针插入SIM卡槽的小孔中。
- 按下以弹出卡托。
 - ⓘ 这可能需要很大力。

步骤 2



- 从 iPhone 中取出SIM 卡托。
 - ⓘ SIM卡很容易从托盘中掉出来。
- ☑ 重新插入SIM卡时，请确保其相对于卡托方向正确。
- ☑ SIM卡托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水和防尘功能。如果此垫圈损坏或丢失，请更换垫圈或整个SIM卡托以保护 iPhone 的内部组件。

请按逆序重组你的设备。