使用卧式千斤顶

接下来的指南中将指导您如何使用卧式千斤顶将您的车举起。 本指南描述了从驾驶员前侧如何进行抬升工作。

撰写者: Shaun MacDonald

© iFixit — CC BY-NC-SA

工具:

- Hydraulic Floor Jack (1)
- Jack Stand (1)

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2020-11-23 02:58:51 PM (MST)ã€,

步骤 1 — 使用卧式千斤顶

- 将液压卧式千斤顶的鞍座放置在车辆的横梁下方。

ⓘ 横梁是在车辆下的两根平行长金属梁，贯穿车辆的前挡泥板到后挡泥板的金属梁。

ⓘ 鞍座是千斤顶的圆形金属部分，当您抬升千斤顶时鞍座也向上抬升。

步骤 2 — 使用卧式千斤顶抬起车辆。

- 将千斤顶杆向下推动来向上抬起鞍座，使其与横梁接触。 继续向下推杆来抬起车辆。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2020-11-23 02:58:51 PM (MST)ã€,

步骤 3

- 将千斤顶支架放置在千斤顶支撑点。

千斤顶支撑点位于每个轿厢门下方的金属凸起位置。

步骤 4

- 升起千斤顶支架，直到其与千斤顶支撑点相接触。

如果卧式千斤顶出现任何故障，千斤顶支架将会避免车辆掉落。

要恢复到顶起前的状态，请按照本指南的相反顺序进行操作。

© iFixit — CC BY-NC-SA