



iPhone XS 五角螺丝更换

使用本指南拆卸或更换固定 iPhone XS 显示器面板的两颗螺丝。这些是 iPhone...

撰写者: Jeff Suovanen



介绍

使用本指南拆卸或更换固定 iPhone XS 显示器面板的两颗螺丝。这些是 iPhone 外部唯一的螺丝。它们采用了苹果独有的五角设计，需要专用的 P2 五角螺丝刀才能拆卸。

 工具:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

步骤 1 — 五角螺丝



 在开始之前，请将 iPhone 电池电量放至 25% 以下。有电的锂离子电池如果被意外刺穿，可能会起火和/或爆炸。

- 在开始拆卸之前，请关闭 iPhone 的电源。
- 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.9 mm 长的五角螺丝。

 打开 iPhone 的显示屏会损坏其防水密封条。在进行此步骤之前，请准备好更换的密封条，如果在未更换密封条的情况下重新组装 iPhone，则应注意避免接触液体。

请按逆序重组。