罗技 C920 网络摄像头拆装

罗技 C920 网络摄像头拆装与维修

撰写者: Jose Gustavo Abreu Murta



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2021-09-10 05:59:38 AM (MST)ã€,

© iFixit — CC BY-NC-SA

工具：

- New Item (1)

章节：

- New Item (1)

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2021-09-10 05:59:38 AM (MST)ã€,

步骤 1 — 罗技 C920 网络摄像头拆装





- 将摄像头背面朝上，移除底部两侧的塑料片

步骤 2




- 塑料片移除后，把4颗螺丝拧松后拿出
- 往方形孔内按压松脱两侧的盖板

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3






- 两边的盖板拆作除后，再松掉两侧的8颗螺丝

步骤 4








- 移除镜头面板
- 从金属支架上移除5颗螺丝
- 分别从两个麦克风（两边各一个）处拆除橡胶垫


© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 5



- 从摄像头底座处移除金属支架，注意需要非常小心

步骤 6






- 仔细地将底座从塑料托架中拆除，拧松电路板的三颗螺丝


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 7



- 拔掉USB线束


步骤 8



- 将电路板取出

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 9






- 将卡环从线束座中取出，拉出线束座

步骤 10






- 摄像头电路板的正反面图


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 11



- 在摄像头的后面，有问题的摄像头线束断开，我剪断了原来有问题的线束，重新对线束进行了焊接，并用热缩套管绝缘保护

步骤 12



- 重新接好的线束放进了摄像头内，并用美纹胶带贴好固定，测试摄像头：工作正常！
- 按相反的步骤将摄像头组装回去

请按逆序重新装回摄像头。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-09-10 05:59:38 AM (MST)ã€‚