



Apple Watch Series 3 电池更换

本指南教导如何更换Apple Watch Series 3 电池。

撰写者: Tobias Isakeit



介绍

使用本指南更换Apple Watch Series 3 电池。

 工具:

- [Spudger](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Curved Razor Blade](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [Apple Watch \(42 mm Series 3\) Adhesive Strip](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm Series 3\) Adhesive Strip](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm Series 3 GPS\) Replacement Battery](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm Series 3 Cellular\) Replacement Battery](#) (1)
- [Apple Watch \(42 mm Series 3 GPS\) Replacement Battery](#) (1)
- [Apple Watch \(42 mm Series 3 Cellular\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 打开显示屏



- 准备iOpener，并加热显示屏以软化粘合剂，将其固定到位。

步骤 2



⚠ 始终保持手指完全远离刀。千万不要施加太大的压力，因为这可能会导致刀滑动并切割或损坏手表。

- 仅将刀片的细边插入间隙，然后朝您的方向倾斜刀片以加宽间隙，并将显示屏略微抬起。
- 将弯曲刀片的边缘放入显示器和外壳之间的薄间隙中。从显示屏的短边开始，最靠近圆形圈。

⚠ 不要将刀插入1/16英寸（约2毫米）。

步骤 3



- 一旦使用刀片打开了小间隙，请移除刀片并将打开工具的较薄边缘插入间隙中。
- 在此插入翻译将开口工具推入间隙，用拇指作为支点，将显示屏再打开一点。

 现在不要试图完全分离显示屏。 Force Touch 垫圈可能会粘在显示器或机身上，如果用力过猛，可能会被撕裂。

步骤 4



- 在显示屏下方插入一个开口拨片，小心地将Force Touch垫圈与显示屏分开。

⚠ 确保您找对了位置。如果在抬起显示屏时把Force Touch垫片分离了，或者您将垫圈层分开，则还需要更换Force Touch垫圈本身。

- 在显示屏周围滑动拨片以分离Force Touch垫圈和显示屏之间的粘合剂。

⚠ 不要将开口拨片插入深度超过1/16英寸 (~2 mm) 。

步骤 5



⚠ 为避免损坏显示屏电缆，请勿完全打开显示屏。

- 将显示屏打开约45°角，然后用镊子剥去显示屏和Force Touch垫圈之间的粘合剂。
 - 将粘合剂穿过显示器电缆的周围和后面，使其完全脱落，然后向下按压垫圈以重新粘附到盒子上。

☑ 如果Force Touch垫圈本身松动且不会向下弯曲，则应更换垫圈下方和垫圈与显示屏之间的粘合剂。

步骤 6 — 断开电池连接



- 卸下固定金属盖板的Y型 # 000螺丝。
- 用一把镊子取下盖板。
- 首先打开盖板。
- 然后将其关闭一半，将其完全取出。

步骤 7



- ❗ 在仅有GPS的版本上，可以在卸下金属板后立即断开电池。对于LTE版本，你首先需要断开Force Touch垫圈并将其折叠，以便断开电池连接。
- 使用撬棒的尖端直接向上撬起连接器来断开电池连接。
 - 稍微弯曲连接器，确保它不会意外接触到主板。

步骤 8 — 电池



- 使用撬棒的平端在电池和电源按钮旁边的框架之间撬动。这样，在拉出电池时，不要挤压或折叠任何电缆。
 - 缓慢但稳定地提起电池，使其与下面的粘合剂分离，将其固定到位。
 - ⚠ 确保不要刺破电池或使电池变形，因为如果电池损坏可能会着火和/或爆炸。
 - 取出电池。
- 📌 请参阅结论中的粘合剂更换指南，以便在重新组装时使用新的粘合剂。

安装新电池后，你可以打开手表进行测试，然后再将其粘合。要重新组装设备，请将其关闭，然后按逆序执行这些说明。在使用新的粘合剂之前，务必取下显示器背面和垫片顶部的旧粘合剂，如[粘合剂更换指南](#)所示。