



HP Elitebook Folio 9470m 电池更换

如何更换 HP Elitebook Folio 9470m 电池。

撰写者: Kenneth Bowers



介绍

如何更换 HP Elitebook Folio 9470m 电池。



章节:

- [HP BT04XL Replacement Laptop Battery \(1\)](#)

步骤 1 — 电池



- 滑动中央门锁，露出其下方的红色，以解锁电池。
- 开关在解锁时显示为红色，在黑色时锁定。
- 握住门锁的同时，将电池从铰链上滑开以将其卸下。

步骤 2



- 现在已卸下电池，可以进行更换了。

请按逆序重组你的设备。