如何强制重启iPhone 11 Pro Max

撰写者: yvaneck



© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 如何强制重启iPhone 11 Pro Max



- 短暂按下调高音量按钮（1）
- 然后短暂按下降低音量按钮（2）
- 你真的必须非常简短地按下

步骤 2



- 最后，按住侧面按钮，直到出现Apple徽标（3）

© iFixit — CC BY-NC-SA