Game Boy Color 按键更换

更换不灵敏的按键来提升您的游戏体验。

撰写者: Nick Katsantones



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-01-28 03:13:30 PM (MST)ã€‚

介绍

有时候按键会粘滞或者失灵，这就需要更换他们。本指南将向您展示如何更换 Game Boy Color的按键。

工具:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 1 — 电池





- 在Game Boy Color背后找到电池仓。
- 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。


步骤 2



- 从电池仓中取出电池。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 3 — 后盖



- 使用Y1螺丝刀，来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。 底部的两颗位于电池仓内。

步骤 4






- 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5 — LCD 排线



- 使用撬棒将两侧的卡舌推起。

步骤 6




- 小心的从插座中取出排线。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-01-28 03:13:30 PM (MST)ã€,


步骤 7 — 主板





- 使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。

步骤 8



- 从前面板上小心取下主板。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 9 — 按键



- 取下每个按键组上的橡胶衬垫。

步骤 10



- 从外壳上取下按键。

想要重新组装您的设备，请按照本指南相反顺序进行。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-01-28 03:13:30 PM (MST)ã€,