



# 如何更换Microsoft Surface Pro 4的铰链支架

本教程会告诉你当Microsoft Surface Pro 4的铰链支架损坏的时候应如何更换。

撰写者: Sam Omiotek



# 介绍

本教程将指导你如何在你需要的时候更换Microsoft Surface Pro 4的铰链支架。

你的铰链支架可能因过度使用和跌落而造成失去稳定性。想要维修或更换并不是一件难事，因为它不需要拆机，仅需维修外侧铰链部分。



## 工具:

- T5 Torx Screwdriver (1)



## 章节:

- Surface Pro 4 Kickstand (1)

## 步骤 1 — 铰链支架



- 将支架打开呈90°角，找到支架的螺钉。

## 步骤 2



- 移除4个3.3毫米T5螺丝钉，它们均匀分布在支架的两端。

### 步骤 3



- 从后盖上拔出支架。

如需重新装配，请反向操作。