# 三星盖乐世

使用本指南更换 Galaxy Watch 上破裂或破裂的屏幕。

撰写者: Tobias Isakeit



## 介绍

使用本指南更换 Galaxy Watch 上破裂或破裂的屏幕。

**工具:**

Tri-point Y00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)

## 步骤 1 — 打开手机




- 卸下手表背面的四颗Y型＃00螺丝（长度为4.2 mm）。

## 步骤 2





- 使用撬开工具进入手表的后盖和金属外壳之间。
- 小心撬开塑料后盖。

⚠ 请勿卸下后盖。内部有一条的柔性电缆。


## 步骤 3





- 放下手表，然后提起后盖，以接触到主板上的传感器连接器。


## 步骤 4





- 使用撬棒从主板上断开传感器柔性电缆的接口。

## 步骤 5









- 卸下后盖。

关闭手表时，请确保橡胶垫圈未损坏，或更换新的橡胶垫圈。


## 步骤 6 — 核心组件移除






- 使用撬棒从主板上断开显示屏柔性电缆的接口。

## 步骤 7






- 将核心单元从机箱中提出。

ⓘ 磁芯的塑料框架紧紧地固定在外壳内。

⚠ 小心地将显示屏弯曲电缆穿过芯塑料框的间隙。

## 步骤 8 — 显示屏



- 如有必要，在显示屏上缠一些胶带，以免玻璃碎片造成伤害。

## 步骤 9





- 用手指或拇指稳定地向下按显示屏，以松开胶粘剂。

ⓘ 用吹风机或iOpener加热显示屏有助于软化粘合剂。

- 卸下显示屏。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。

将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。

维修没有按计划进行吗？尝试一些基本故障排除，或向我们的论坛寻求帮助。