华为 P8 Lite (2017) 后玻璃更换

如何在华为 P8 Lite（2017）上更换破损的后玻璃。

撰写者: Adriana Zwink



© iFixit — CC BY-NC-SA

介绍

请使用本指南更换华为P8 Lite（2017）上损坏的后玻璃。

重新组装设备时，你需要更换粘合剂来重新连接组件。

工具:

- iOpener (1)
- Suction Handle (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2022-08-10 02:24:55 PM (MST)ã€,

步骤 1 — 应用加热的 iOpener





- 加热 iOpener 并将其涂在后玻璃上两分钟。

ⓘ 也可以使用吹风机，热风枪或加热板，但请注意不要使P8 Lite过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 2 — 制造一个空隙





- 在后玻璃板上尽可能靠近右边缘的地方放置一个吸盘。

ⓘ 如果手机的后玻璃破裂，则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起，或将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化，以便继续进行操作。

- 用强大的稳定力向上拉起吸力以形成间隙。

ⓘ 根据设备的年龄，这可能很困难。如果遇到问题，请施加更多的热量以进一步软化胶粘剂，然后重试。

- 将三角撬片的尖端插入后玻璃和框架之间的间隙。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 切开粘合剂






- 将三角撬片的尖端滑到右下角以切割胶粘剂。
- 将其留在此处以防止胶粘剂重新密封。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2022-08-10 02:24:55 PM (MST)ã€,

步骤 4





- 在右下角插入第二个三角撬片。
- 将三角撬片的尖端滑动到右上角以切片胶粘剂。
- 将三角撬片留在原处，以防止胶粘剂重新密封。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2022-08-10 02:24:55 PM (MST)ã€,

步骤 5





- 在右上角插入第三个三角撬片。
- 将其滑动到左上角以剪切胶粘剂。

ⓘ 如果你在切割粘合剂时遇到麻烦，请再次应用iOpener一分钟以使其软化。

- 将三角撬片留在原处，以防止胶粘剂重新密封。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 6





- 在左上角插入第四个空位。

⚠ 请勿将三角撬片插入的深度超过1厘米（1/3英寸），以免损坏指纹传感器电缆。

- 将三角撬片的尖端滑到左下角以切割胶粘剂。
- 将三角撬片留在原处，以防止胶粘剂重新密封。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 7




- 在左下角插入第五个三角撬片。
- 将其滑动到右下角以切割剩余的粘合剂。

⚠ 尽量不要卸下后玻璃！指纹传感器仍连接到主板。

步骤 8 — 旋转后玻璃





- 从左侧向上旋转后部玻璃，就像书的后盖一样，打开P8 Lite。
- 将后玻璃板放在电池顶部。

⚠ 在此过程中，请避免拉紧显示屏电缆。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 9 — 拧开指纹传感器



- 使用菲利普丝＃00十字螺丝刀卸下2.9毫米螺丝。

步骤 10 — 移除金属盖





- 使用三角撬片的尖端撬起并松开金属屏蔽罩。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 11 — 移除金属盖



- 用镊子去除金属屏蔽层。

步骤 12





- 使用撬棒撬起并断开指纹传感器电缆。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 13



- 卸下后玻璃。

安装后玻璃板后，请在电话上施加稳定的压力几分钟，以帮助胶粘剂形成良好的粘合-一堆厚重的书本效果很好。

使用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后玻璃。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。用异丙醇（> 90%）清洁相关区域后，如有必要，请应用新的粘合剂。
将你的新后玻璃与原始零件进行比较。在安装之前，你可能需要转移指纹传感器或去除新零件上的胶粘剂背衬。

维修没有按计划进行吗？尝试一些基本故障排除，或询问我们的论坛寻求帮助。

© iFixit — CC BY-NC-SA