



撰写者: Adam O'Camb



使用本指南卸下或装回用于固定iPhone 12 Pro 显示屏面板的两颗螺丝。这些是iPhone外壳上的唯一螺丝。他们采用了Apple独有的五角设计，需要专门的P2五角螺丝刀才能将其卸下。

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

步骤 1 — 移除五角螺丝



⚠ 注意：开始之前，请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿，已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。

- 开始拆卸前，请关闭iPhone的电源。
- 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。

i 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前，请准备好备用密封条，或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone，请小心避免液体暴露。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。