



iPhone 12 Pro Max SIM 卡更换

弹出 SIM 卡托，以更换 iPhone 12 Pro Max 中的网络SIM卡。

撰写者: Adam O'Camb



介绍

使用本指南可以卸除或更换 iPhone 12 Pro Max 中的SIM卡。本指南仅适用于SIM卡。嵌入式SIM (eSIM) 是基于硅制的，无法移除。



工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节:

- [iPhone 12 Pro Max Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 12 Pro/12 Pro Max Dual SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — 弹出SIM卡槽



- 将SIM卡弹出工具或回形针插入位于iPhone的音量按钮边缘的SIM卡托盘的小孔中。
- 用力按以弹出托盘。

步骤 2 — 取出SIM卡托



- 从iPhone上取下SIM卡托。
- ⓘ SIM卡将很容易从托盘中掉出。
- ⚠ 重新插入SIM卡时，请确保其在托盘内的正确方向。
- ⚠ SIM卡托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水防尘保护。如果此垫圈损坏或丢失，请更换垫圈或整个SIM托盘以保护iPhone的内部组件。

请按逆序重组设备。