



HTC Vive 隔层盖组件更换

移除 HTC Vive 隔层盖组件。

撰写者: Adam O'Camb



介绍

使用本指南移除 HTC Vive 隔层盖组件。

 章节:

- [HTC Vive Compartment Cover Assembly](#) (1)

步骤 1 — 释放顶部头带



⚠ 开始之前，请务必关闭电源并断开Vive的连接。

- 拉开头带顶部的钩环 (Velcro) 封口，以松开头带的顶部。

步骤 2 — 移除顶部头带



- 将头带的顶部滑过耳机上的金属环以将其卸下。

步骤 3 — 打开电缆隔层



- 将手指放在隔层盖组合件的顶部边缘上，然后将组合件向 Vive 的前端滑动，直到其从耳机上松脱为止。
- 从耳机上提起保护盖，然后将其向上滑到电缆上，直到不挡住耳机为止。

步骤 4 — 拔下HDMI电缆



- 垂直向上提起HDMI电缆，将其从耳机上拔下。

步骤 5 — 拔下剩余的电缆



- 使用其余的USB，电源和音频电缆重复提起和拔出过程。

步骤 6 — 拆下隔层盖组件



- 小心地将隔层盖组件滑过插头，然后将其卸下。

将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前，你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。

要重新组装设备，请按照逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。

维修没有按计划进行吗？请查看我们的[论坛](#)，以获取疑难解答帮助。