



2020 年初13英寸MacBook Air 底壳更换

在 2020 年初 13 英寸 MacBook Air 上拆卸或更换底壳的指南。

撰写者: Carsten Frauenheim



介绍

使用本指南更换 2020 年初 MacBook Air 上的底壳，或将其取下以进行进一步维修。

 工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

 章节:

- [MacBook Air 13" \(Late 2018-Early 2020\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air 13" \(Late 2018-Late 2020\) Lower Case Screw Set](#) (1)

步骤 1 — 卸下固定下壳的螺丝



i 在开始此过程之前，你应该禁用 Mac 的自动启动功能。当你打开盖子时，自动启动会打开你的 Mac，并且可能会在拆卸过程中意外触发。使用本指南禁用自动启动。

- 如果你的 MacBook 运行的是 Big Sur v11.1 或更高版本，则禁用自动启动可能不起作用。你可以正常进行，但请确保在你进入后立即断开电池连接。

⚠ 在开始之前，请完全关闭 MacBook Air 的电源并拔下插头。合上显示屏并将整个笔记本电脑倒置。

- 使用 P5 螺丝刀卸下以下螺丝：

- 两颗 7.9 毫米螺丝
- 两颗 7.1 毫米螺丝
- 六颗 2.6 毫米螺丝

i 在整个维修过程中，请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置，以避免损坏你的 MacBook。

步骤 2 — 移除底壳



- 将手指夹在显示屏和下壳之间，然后向上拉以将底壳从 Air 中弹出。
 - 取下底壳。
-  要重新安装小写字母：
- 将其固定到位并用力按压以接合下方的两个隐藏夹子。你应该感觉到并听到它们卡入到位。

将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到 [R2 或 e-Stewards 认证回收商](#)。

维修没有按计划进行？查看我们的 [链接[https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...](https://www.ifixit.com/Answers/Device/MacBookAir)论坛] 以获取故障排除帮助。