



撰写者: Adriana Zwink



介绍

使用本指南卸下或更换固定 iPhone 13 mini 显示面板的两颗螺丝。

这些是 iPhone 外部唯一的螺丝。它们采用 Apple 独有的五角式设计，需要专门的 P2 五角螺丝刀才能拆卸。

工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

步骤 1 — 拆下螺丝



⚠ 为了你的安全，请在拆卸手机前将电池放电至 25% 以下。如果电池在维修期间意外损坏，这会降低发生危险热事件的风险。如果你的电池膨胀，请采取适当的预防措施。

- 在开始拆卸之前关闭 iPhone。
- 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
- ⓘ 打开 iPhone 的显示屏会破坏其防水密封。在继续执行此步骤之前准备好更换密封件，或者如果你在未更换密封件的情况下重新组装 iPhone，请注意避免接触液体。

要重新组装你的设备，请按逆序按照这些说明进行操作。