



移走没有钉头的六角螺栓

使用本指南来移走没有钉头花纹的六角螺栓。

撰写者: Wolfgang



介绍

没有钉头的六角螺栓是不能够通过六角扳手卸下来的。并且也不能使用钳子捏住表面以下的螺丝。而且螺栓太大了，很难将其钻出。

工具:

- [Rotary Tool](#) (1)

步骤 1 — 移走没有钉头的六角螺栓



- 在螺丝头切出一个槽。
- 将一把螺丝刀放在插槽中，用逆时针方向的锤子敲击，松开螺栓。
- 使用工具将其拧下。