



更换iMac (英特尔27寸 EMC 2309 和 2374版本) 的玻璃面板

iMac (英特尔27寸 EMC 2309 和 2374版本) 的玻璃面板的更换教程。

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

移除前面板能够使您对iMac的内部进行操作。



工具:

- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\) \(1\)](#)



章节:

- [iMac Intel 27" \(EMC 2309, 2374, 2390 or 2429\) Glass Panel \(1\)](#)

步骤 1 — 玻璃面板



- 将两个大吸力吸盘分别吸附在玻璃面板的左右上角。
 - ⓘ 在将吸盘吸附在玻璃面板上时，请将吸盘放置在玻璃面板上然后按照图二方法将拉环横置。
 - 然后将拉环扶住，接着抬起拉环，使之与另外一个拉环平行。（如图三）
 - ⓘ 如果您的吸盘无法吸住面板，请使用潮湿柔软的无绒布清洁玻璃面板和吸盘。（使用蒸馏水浸泡，如果有需要的话请使用等比例的蒸馏水和白醋配置成溶液来浸泡以取得最佳效果[1]。）
 - [1]: 译者注：不必非使用蒸馏水，也可以使用饮用纯净水。
- ⚠ 切勿使用吸盘来移动显示屏，如果其中一个没有吸附牢固的话可能会打碎屏幕。**
- ⓘ 您购买iMac时的包装盒是临时放置玻璃面板的好地方。不然就需要放在一个水平的表面之上，比如铺有毛巾的桌子上。

步骤 2



- 小心的抬起玻璃面板，抬升起足够的高度，来让面板与卡扣相分离。
- 小心的将iMac玻璃面板拉离iMac外壳，放在一边。
 - ⚠ 切勿使用吸盘来移动显示屏，如果其中一个没有吸附牢固的话可能会打碎屏幕。
 - ⚠ 将玻璃面板安放好后请释放掉吸盘，因为随着时间的推移吸盘可能会弄破玻璃。
- ☞ 在重新安装时请确保玻璃面板内部以及LCD显示屏内部的清洁，以防止日后使用时被屏幕内部的指纹和灰尘所困扰。

要重新装上前面板，请照本指南按相反顺序进行操作。