2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换

撰写者: Walter Galan



© iFixit — CC BY-NC-SA

介绍

使用本指南来更换废旧的电池.如果你的电池鼓包膨胀了，采取适当措施。

工具：

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- P6 Pentalobe Screwdriver 2009 MacBook Pro Battery (1)

章节：

- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009/Mid 2010) Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 底壳

- 卸下以下十颗将下盖固定到上盖的螺丝：
- 七颗 3 mm 菲利普斯十字螺丝。
- 三颗 13.5 mm 菲利普斯十字螺丝。

步骤 2

- 双手抬起下壳，使其靠近通风孔，以将其从固定到上壳的两个夹扣中弹出。
- 拆下下壳并将其放在一旁。

步骤 3 — 电池



- 卸下将电池固定到上壳的五角螺丝。

ⓘ 你不一定要按照步骤3-6来取出电池，以更换硬盘。 然而，建议你在处理电子设备之前，先从电子设备中取出所有电源。

步骤 4

- 使用撬棒的尖端移除隐藏在下面的五角螺丝时，用手指移除 “警告：不要取下电池”的标签。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5



- 用塑料拉片提起电池，将其从上壳的长边滑开。

⚠ 不要试图完全取出电池。

步骤 6



- 将电池重新倾斜到足以接触电池电缆接口。
- 将电池从逻辑板上倾斜到足以触碰电池电路。 将电池电路从逻辑板上的插座中拔出，然后从上盖取出电池。

如果你在安装新电池，你应该在安装完成后进行校准。

© iFixit — CC BY-NC-SA

请按逆序重组你的设备。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-02-17 05:34:14 AM (MST)ã€,