
三星Galaxy Tab 10.1吋后置摄像头闪光灯更换

使用本指南可以帮助您更换三星Galaxy Tab 10.1吋后置摄像头闪光灯。

撰写者: Davie Sy



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºº 2020-12-14 03:04:59 AM (MST)ã€,

介绍

在本指南中，您将学习如何更换Samsung Galaxy Tab 10.1吋上的LED闪光灯。 发生故障的闪光灯可能会导致平板电脑上拍摄的照片不良。 有一些先决条件，我们需要解决！


工具:

- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- Spudger (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 后面板





- 将平板电脑的底部朝向您。
- 用Tri-Wing螺丝刀卸下充电端口附近的两颗4.1 mm螺丝。

步骤 2







- 从左侧的中间开始，并在后面板和前面板组件之间插入塑料撬棒。
- 仔细地沿着左上角和上边缘移动塑料打开撬棒，将后面板远离设备的其余部分。

沿着您已经打开的一边放置开口，以使后面板与设备的其余部分分离。

一定要小心操作，撬得太大力可能会弄碎屏幕。

© iFixit — CC BY-NC-SA




步骤 3





- 使用塑料撬棒，继续沿右下边缘小心地移动，然后从后面板提起屏幕。


步骤 4 — 电池

- 翻转固定三条大型带状电缆的ZIF连接器上的固定翼。



© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5




- 取出电池周围的十个3毫米十字槽十字螺丝。

步骤 6






- 用手指或喷嘴将电池的边缘提起。
- 按住主板，同时轻轻抬起电池，取出电池。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 7 — 后置摄像头闪光灯






- 使用您的喷嘴轻轻地撬起主板上的LED闪光灯的黑色连接。

步骤 8







- 用手指抓住黑色连接并将其从插槽中提起。

ⓘ 我们已经去除了这些照片中的主板，使其更容易看到，但是没有必要完成此步骤。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。

© iFixit — CC BY-NC-SA