Démontage du LG VX3200

Rédigé par: Bradley Hutchinson

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Comment démonter le téléphone et démonter la carte logique, l'écran et les microphones du boîtier.

OUTILS:

- Metal Spudger (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
- Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.

Étape 2

- De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Démontage du LG VX3200

- Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
- Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.

Étape 4

- En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil,

© iFixit — CC BY-NC-SA

peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.

Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.

- En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un cm, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à décoller.
- N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.

Étape 5



- Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
- Tout d'abord, ouvrez le téléphone et retirez les 4 tampons en caoutchouc qui se trouvent autour de l'écran. vous pouvez utiliser un petit tournevis ou une épingle pour les faire sortir.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6

- Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
- Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8





- La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau.
- Notez que la carte logique est toujours connectée à l'écran par un ruban électrique.

Étape 9



- Les haut-parleurs sont retenus par de la colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10



- Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.

Étape 11

- Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
- Avec le téléphone ouvert, soulevez le côté droit de la charnière avec un tournevis. En utilisant un peu de force, écartez les deux moitiés.

⚠ Veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte logique à l'écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA