三星Galaxy Tab 10.1吋后置摄像头更换

使用本指南可帮助您更换Samsung Galaxy Tab 10.1上的后置摄像头。

撰写者: Jess McCafferty



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2020-11-30 05:59:18 AM (MST)ã€,

介绍

在本指南中，您将学习如何在Samsung Galaxy Tab 10.1吋上卸下和更换背面相机。 一个破碎的后置摄像头使得难以拍摄美丽的风景或家庭聚会。 有几个先决条件脱离首先！

工具：

- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)


章节：

- Samsung Galaxy Tab 10.1 Rear Camera (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 后面板





- 将平板电脑的底部朝向您。
- 用Tri-Wing螺丝刀卸下充电端口附近的两颗4.1 mm螺丝。

步骤 2







- 从左侧的中间开始，并在后面板和前面板组件之间插入塑料撬棒。
- 仔细地沿着左上角和上边缘移动塑料打开撬棒，将后面板远离设备的其余部分。

沿着您已经打开的一边放置开口，以使后面板与设备的其余部分分离。

一定要小心操作，撬得太大力可能会弄碎屏幕。

© iFixit — CC BY-NC-SA




步骤 3





- 使用塑料撬棒，继续沿右下边缘小心地移动，然后从后面板提起屏幕。


步骤 4 — 电池

- 翻转固定三条大型带状电缆的ZIF连接器上的固定翼。



© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5




- 取出电池周围的十个3毫米十字槽十字螺丝。

步骤 6






- 用手指或喷嘴将电池的边缘提起。
- 按住主板，同时轻轻抬起电池，取出电池。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 7 — 后置摄像头





- 使用喷射器撬开后置摄像头线的白色连接。

步骤 8



- 用手指握住白色的连接并将其从插槽中提起。

ⓘ 我们已经去除了这些照片中的主板，使其更容易看到，但是没有必要完成此步骤。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2020-11-30 05:59:18 AM (MST)ã€,