iPhone 5s 电池更换

拆除主板后移除电池的前提指南。

撰写者: Sam Goldheart






æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-02-04 02:35:05 AM (MST)ã€,

工具:

- Spudger (1)
- Utility Scissors (1)


æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-02-04 02:35:05 AM (MST)ã€,

步骤 1 — 电池

- 把撬棒的一端插入电池胶带的洞里，在靠近耳机接口的地方。
- 把胶带抬起来，使用撬棒把胶带折叠。

步骤 2





- 把手机电池的黏胶从手机拉起来。
- 切割黑色电池胶带，和两条白色胶带，分离他们。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3







⚠ 试着保持胶带平整，不要弯曲；弯曲的胶带会粘在一起，不便于整个拉起。

- 慢慢地把电池胶带拉起来，向着iPhone的底部。
- 拉的时候手要稳。要最好的效果，只需把胶带拉到60度或更小。

步骤 4










- 让胶带轻轻地绕过电池的角落。

⚠ 在此插入翻译

ⓘ 在此插入翻译

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5

- 重复上诉动作来移除第二个胶带。
- 如果你成功移除了胶带，跳到下面两个步骤。

⚠ 如果任何一个胶带断裂，电池就取不出来了，尝试着移除剩下的胶带，进入下一步。

步骤 6



- 如果任何一个胶带断裂，电池取不出来了，使用这个指南准备iOpener 或者使用一个吹风机来加热后盖。

步骤 7



- 把iPhone翻过来，在后盖和电池之间插入一个塑料卡。

⚠ 保持塑料卡平整，仔细移除，不要折到电池，不然电池会损坏释放有毒化学物质。

- 把塑料卡再插进去，去掉电池后面的胶。

步骤 8





- 从后盖移除电池。

安装电池的时候，使用本指南来更换你的电池胶带。

© iFixit — CC BY-NC-SA

请按逆序重新组装你的设备。

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2021-02-04 02:35:05 AM (MST)ã€,