DualShock 4 电池更换

为您的DualShock 4更换电池

撰写者: Mark



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2020-11-19 01:35:06 AM (MST)ã€‚

介绍

使用本指南来更换DualShock 4 上的3.7v 锂离子电池。

工具：

- Essential Electronics Toolkit (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

章节：

- DualShock 4 (JDM-030 and Earlier) Controller Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 拆解DualShock 4控制器

- 使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗6.0mm固定后面板的螺丝。

⚠ 切勿使用强力来松开螺丝，否则会造成螺纹的永久性损坏，从而导致无法拆卸手柄。

步骤 2

- 从**左肩**处开始
  - 将撬棒插入左肩来撬开一个开口
  - 在开口处滑动来打开更多的空间
  - 取下撬棒，打开手柄壳。
- 在**右肩**重复这些步骤。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3



- 将一个撬棒楔入壳体来打开以下按钮附近的卡扣：
  - **Share键**
  - **Options键**
- 将控制器塑料外壳分开，注意两者依然通过排线连接。

3个小模块经常从框架中跑出，为了避免损失，请保持工作台的干净整洁。

- 2个触发弹簧
- 1个灰色复位按钮扩展

步骤 4 — 电池



- 使用手指来断开控制器两侧的主板排线。

注意排线的方向，并且在重新连接的时候确认其方向正确。

- 断开后，将控制器的顶部放在一边。

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2020-11-19 01:35:06 AM (MST)ã€,

步骤 5





- 使用镊子，轻轻地将镊子轻轻摇动，松开插头，取出电池插头。
- 在断开主板上的插头后电池就可以从控制器中提起。

⚠ 匆忙移除电池可能扭坏塑料把手。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

© iFixit — CC BY-NC-SA