




撰写者: Carsten Frauenheim



介绍

使用本指南安全地卸下和更换Logitech K750 太阳能无线键盘中的电池。

注意： K750 Solar 需要可充电 **ML2032** 纽扣电池作为替代。虽然它的大小和形状与更常见的 CR2032 相同，但 CR2032 不可充电。

 **工具：**

- [Spudger](#) (1)

 **章节：**

- [LIR2032 Lithium Ion Rechargeable Batteries](#) (1)

步骤 1 — 关闭键盘



- 在开始之前，将键盘的电源开关拨到 OFF 位置。

步骤 2 — 把键盘翻过来



- 将整个键盘翻转过来，键朝下。

步骤 3 — 撬开电池托盘



- ML2032 可充电纽扣电池位于键盘后边缘的托盘中。
- 将撬棒扁平的一端插入电池托盘和键盘顶面之间的缝隙中。
- 向下旋转撬棒，朝向键盘顶部，开始将托盘从空腔中撬出。

步骤 4 — 取下电池托盘



- 使用撬棒扁平的一端将电池托盘推出并远离键盘。
- i** 托盘由小“耳朵”固定，可能需要很大的力才能移开。
- 取下电池托盘。
- ✦** 在重新组装过程中，将电池托盘用力推入插槽，直至其卡入到位。

步骤 5 — 移除电池



- 将电池从托盘中推出以将其取出。

i 请注意电池方向——它只能以一种方式运行。将电池放入托盘中，文字和“+”号朝下。

⚠ 只能使用可充电的 ML2032 纽扣电池作为替代电池。虽然它的大小和形状与更常见的 CR2032 相同，但 CR2032 不可充电。

要重新组装你的设备，请按逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到 [R2 或 e-Stewards 认证的回收商](#)。

维修没有按计划进行？查看我们的 [链接<https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...>]论坛] 以获得故障排除帮助。