# 任天堂3DS XL 电池更换

您将从任天堂3DS XL上卸下电池来更换其。

撰写者: Charlene Donlon

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2020-12-03 07:36:19 AM (MST)ã€,

## 介绍

电池出了问题需要更换？本指南将将指导您为天堂3DS XL更换电池所需的步骤。

### 工具：

- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)

### 章节：

- Nintendo 3DS XL Battery Cover (1)
- Nintendo 3DS XL (2012 or 2015) Battery (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA

## 步骤 1 — 电池

- 拧下后壳顶部上的两颗4.2mm螺丝。
- 这些螺丝有锁紧垫圈。可以防止螺丝从后壳上脱落。 本指南中不需要拆下这些垫圈。



© iFixit — CC BY-NC-SA

## 步骤 2

- 握住设备，使盖子朝上。
- 使用塑料打开工具，从右上角开始撬开盖子。
  - 握住盖子的边缘以确保卡扣不会重新意外连接。
  - 寻找手写笔隔层下面的小部分。 如果仍然固定着，请撬开盖子。
- 取下设备的盖子并放在一边。



© iFixit — CC BY-NC-SA

## 步骤 3

- 在电池右侧的缺口处插入塑料打开工具。
- 将电池从底壳中撬起。
- 从外壳中提起电池将其放置一边。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。



© iFixit — CC BY-NC-SA