



## Sony NEX-7 电池更换

如果相机电量不足，您需要取出电池并为其充电或放入已充满的电池。

撰写者: Tyler



## 介绍

使用本指南打开电池仓并更换电池。

## 步骤 1 — 电池



**⚠** 我们需要关闭相机，因为我们正在移除组件，如果电源仍然打开，可能会损坏设备。

- 如果相机已开启，请逆时针旋转相机顶部的电源开关以关闭相机。

## 步骤 2



- 翻转相机，使电源开关指向下。
- 将相机底部电池舱的开关滑向镜头一侧以打开电池门。

### 步骤 3



- 打开电池舱后，将电池舱中的蓝色拨杆推开以释放电池。

要更换电池，请将其装入插槽，然后关闭并锁好盖子。