

介绍

拆卸和更换相机镜头非常简单。

步骤 1 — 镜头



- 首先，将相机底部朝上
 - 按下银色镜头卡口旁边的按钮，然后逆时针旋转镜头。
 - 将镜头从机身上取下
- ⚠️ 取下镜头后，请尽快更换镜头或装上机身盖，以防止损坏快门。

重新安装镜头时，请将镜头和相机机身上的白点对准，插入并顺时针旋转。