



Sony NEX-7 更换SD卡

如果您在拍摄时需要更换SD卡或更新相机固件，则只需卸下并更换SD卡即可，而不必将其插入计算机。

撰写者: Jay Miley



介绍

本指南将向您展示如何取出存储图片和视频的SD卡。

步骤 1 — 电池



⚠ 我们需要关闭相机，因为我们正在移除组件，如果电源仍然打开，可能会损坏设备。

- 如果相机已开启，请逆时针旋转相机顶部的电源开关以关闭相机。

步骤 2



- 翻转相机，使电源开关指向下。
- 将相机底部电池舱的开关滑向镜头一侧以打开电池门。

步骤 3



- 打开电池舱后，将电池舱中的蓝色拨杆推开以释放电池。

步骤 4 — SD卡



- SD卡在电池槽的左侧，只需用手指轻轻向下按压，就会弹出。
- 用你的手指取出SD卡

装回SD卡时，请将卡插入插槽直至其卡入到位。它将自己锁止。如果不能完全插入，请确保金色触点朝下并朝着电池盖。

