



Nexus 5 电池更换

更换Nexus 5 的电池

撰写者: Gaetan



介绍

依照本指南来更换Nexus 5的电池。

 工具:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [Google Nexus 5 Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 后盖



- 用塑料撬棒来解开后盖顶部与侧边的卡扣。
- ⓘ 底部由海绵胶带固定于机身。完成前述步骤后，可使用[三角撬片](#)来最终取下后盖。
- ⓘ 因 SIM 卡插槽处的塑料非常薄，容易在拆解时断裂，请避免在 SIM 卡插槽附近撬开后盖。

步骤 2 — 中框



- 取下 6 个固定中框的 4.0 mm 菲利普斯#00 号螺丝。

步骤 3



- 拆下中框。

步骤 4 — 电池



- 使用**撬棒**平头那端来挑起电池接线。

步骤 5



- 使用撬棒平头来断开子板的排线，把它与电池剥离。

步骤 6



- 用塑料撬棒撬起电池。
- ⓘ 电池背面有胶用于固定，挑起时可能需要使用加热枪对胶稍稍加热。

⚠ 请勿刺破或弯折电池

请按逆序来组装你的手机。