



iPhone 5c 五角螺丝更换

本指南教导如何移除 iPhone 5c 的五角螺丝。

撰写者: Sam Goldheart



介绍

本指南教导如何移除 iPhone 5c 的五角螺丝。

 工具:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone \(1\)](#)

 章节:

[iPhone 5c Bottom Screws \(1\)](#)

步骤 1 — 五角螺丝



- 使用五角螺丝刀卸下底座接口附近的两个 3.8 mm 五角螺丝。

请按逆序重组你的设备。