

MacBook Core Duo Akku tauschen

Austausch des Akkus am MacBook Core Duo

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Eine Münze genügt zum Auswechseln des Akkus in deinem MacBook Core Duo



WERKZEUGE:

• Coin (1)



TEILE:

MacBook Replacement Battery (1)

Schritt 1 — Akku



 Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.

Schritt 2



Hebe den Akku aus dem Computer.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.