



iPhone 6 五角（梅花形）螺丝拆卸

拆卸iPhone 6上的五角（梅花形）螺丝。

撰写者: Walter Galan



介绍

按照这个指南来拆卸或安装五角（梅花形）螺丝。



工具：

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



章节：

- iPhone 6 6 Plus Bottom Screws (1)

步骤 1 — 五角（梅花形）螺丝



⚠ 在拆卸 iPhone 之前，请将电池放电至 25% 以下。如果意外刺破，带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。

- 在开始拆卸之前将 iPhone 关机。
- 移除 Lightning 接口两侧的两枚 3.6 mm 长的 P2 五角（梅花形）螺丝。

按照逆序来重新组装您的设备。