



更换iPhone 6 SIM 卡

更换iPhone 6 SIM 卡

撰写者: Walter Galan



介绍

这篇指南可以帮助你替换/更换SIM 卡。



工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节:

- [iPhone 6 Nano SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — SIM 卡



- 用SIM取卡针或曲别针插入SIM槽旁边的小孔。
 - 按压弹出卡槽。
- i** 这可能需要稍微大的力。

步骤 2



- 从iPhone取出SIM卡槽。
- 当重新插入SIM卡，请确保它是相对于托盘的位置。

请按逆序重新组装你的iPhone。