



iPhone 6 Plus SIM卡更换

iPhone 6 Plus SIM卡更换

撰写者: Walter Galan



介绍

使用本指南对iPhone 6 Plus SIM卡进行更换



工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节:

- [iPhone 6 Plus Nano SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — SIM 卡



- 把卡针或者回形针插入卡槽的小孔中。
- 按压推出卡槽。
- ⓘ 这可能需要一定的力量。

步骤 2



- 从机身中取出卡托。
- ✦ 重新插入SIM卡的时候,确保SIM卡安装在卡槽上的方向是正确的。

请倒序重组你的设备。