iPhone 6 Plus Home键 更换

使用此向导替换Home按钮组件。 请注意，只有手机原来的Home按钮能够使用触摸ID功能。安装...

撰写者: Walter Galan



介绍

使用此向导替换Home按钮组件。

请注意，只有手机原来的Home按钮能够使用触摸ID功能。安装一个新的Home按钮只会恢复普通的Home按钮功能，而不是触摸ID功能。

你也可以使用本指南更换以下部件：

*

Home键盖板

- Home 键橡胶垫圈

视频地址：

https://www.youtube.com/watch?v=1-x8RO8e...

工具：

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
iSclack (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)

章节：

iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly (1)
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket (1)
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Bracket (1)

步骤 1 — 五角螺丝



⚠ 在拆卸前，请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破，可能会引起火灾和/或爆炸。

- 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
- 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。

步骤 2 — 反向钳使用指南







接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳，一个旨在简化打开过程的工具。 **如果你不使用 反向钳，请跳过这两个步骤以使用替代方法。**

有关如何使用 反向钳的完整说明，请查看本指南。

- 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
- 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
- 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面，一个在背面。
- 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。

如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住，请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。

步骤 3







- 将蓝色手柄向前拉，以锁定双臂。
- 顺时针旋转手柄 360 度，直到吸盘开始拉伸。

  确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置，请稍微松开吸盘，然后重新对齐支臂。
- 当反向钳创造出足够大的间隙时，将撬片插入屏幕下方。

  如果反向钳没有创造出足够的间隙，则对该区域施加更多的热量，并将手柄旋转四分之一圈。

  每次转动不要超过四分之一圈，每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
- **跳过下边两个步骤**

步骤 4 — 前面板组件



- 如果你没有 iSclack，使用单个吸盘来打开前面板：
  - 把吸盘放到屏幕上，正好在 home 键上面一点。

确保吸盘和屏幕吸得很紧。

步骤 5



- 一只手把 iPhone 按下的同时，把吸盘轻轻地往上拉，使前面板组件和后机壳分离。

慢慢来，使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。

- 使用塑料撬棒，开始轻轻地把后机壳撬下来，在这个过程中继续拉吸盘。

前面板组件和后机壳有几个夹扣连接，所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。

步骤 6






- 拉住吸盘上的塑料凸起，破坏真空环境。
- 把吸盘从显示屏组件上移除。

步骤 7







- 拉起 home 键一端的前面板组件，以手机顶端为轴。
- 把显示屏打开到角度为 90º ，把它如图所示靠在某物上。
  - 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。

ⓘ 如果手边找不到合适的物品，你也可以用没打开的易拉罐来固定。

步骤 8





在手机顶端有几个夹扣，显示屏可以像书一样翻动。

在组装过程中，把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。

步骤 9



- 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
  - 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
  - 一个3.1 mm长的00号十字螺丝

步骤 10



- 将电源接口的金属盖从iPhone中移除

步骤 11



- 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。


⚠ 注意只在排线接口上用力，不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座，你可能会直接把接口弄坏。

步骤 12




- 保持前面板张开立起约90度，卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
  - 三颗1.2 mm螺丝
  - 一颗1.7 mm螺丝
  - 一颗3.1mm螺丝


步骤 13



- 从主板上取下前面板排线固定板。

步骤 14







⚠ 在接下来的四个步骤中，使用撬棒时注意只撬排线接口，而不是接口插座。

- 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。


步骤 15





- 用撬棍的平头断开Home键排线接口。

步骤 16







- 用撬棒的平头断开显示排线接口。

重新组装手机时，显示排线可能会从插座上松动，这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况，只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上。

步骤 17






- 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。


当你要组装触摸层排线时，**请不要按压接头的中间地方。**按压接头的一端，接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时，有可能造成触摸层变形损坏。

步骤 18




- 此时，前面板可以彻底与机身分离了。

步骤 19 — Home键



- 松开把Home键盖板固定在前置面板上的2颗1.8mm飞利浦螺丝。

步骤 20



- 从前置面板上取下Home键盖板。


步骤 21





- 用撬棒尖头挑开扣在Home键排线上的来自前置面板的Home键排线。

步骤 22



- 小心的把撬棒的尖头楔入Home键排线下方。
- 慢慢的移动撬棒把粘在前置面板上的Home键排线分离出来。

⚠ 如果很难撬起排线，使用iOpenor或者热吹风机软化胶条再尝试撬起排线。小心不要损坏排线。

步骤 23







- 在Home键的反面用手指轻轻推动不要滑动使得Home键橡胶垫圈一边从前置面板上分离出来。

⚠ 不要整个Home键推开，推开一角就即以，然后用撬棒把Home键撬起即可。

ⓘ Home键周围的橡胶垫是很薄的。为了避免橡胶垫被撕拉，我们推荐稍微加热一下。


步骤 24





- 小心移动尖头撬棒从Home键边缘把Home键从前置面板上分离出来。

步骤 25



- 拉起取出Home键从前置面板上。

若要重新组装你的设备，以相反的顺序执行这些步骤。