# iPhone 6 Plus 振动器更换

使用本指南更换振子。

撰写者: Walter Galan

## 介绍

使用本指南更换振子。

**工具：**

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- iSclack (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Suction Handle (1)
- Tweezers (1)
- Spudger (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)

**章节：**

- iPhone 6 Plus Vibrator (1)

## 步骤 1 — 五角螺丝

⚠ 在拆卸前，请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破，可能会引起火灾和/或爆炸。

- 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
- 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。

## 步骤 2 — 反向钳使用指南

ⓘ 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳，一个旨在简化打开过程的工具。 **如果你不使用 反向钳，请跳过这两个步骤以使用替代方法。**

ⓘ 有关如何使用 反向钳的完整说明，请查看本指南。

- 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
- 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
- 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面，一个在背面。
- 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。

ⓘ 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住，请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。

## 步骤 3

- 将蓝色手柄向前拉，以锁定双臂。
- 顺时针旋转手柄 360 度，直到吸盘开始拉伸。

  ⓘ 确保吸盘 保持相互对齐。如果它们开始滑出对齐位置，请稍微松开吸盘，然后重新对齐支臂。
- 当反向钳创造出足够大的间隙时，将撬片插入屏幕下方。

  ⓘ 如果反向钳没有创造出足够的间隙，则对该区域施加更多的热量，并将手柄旋转四分之一圈。

⚠ **每次转动不要超过四分之一圈，每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。**

- **跳过下边两个步骤**

## 步骤 4 — 前面板组件

- 如果你没有 iSclack，使用单个吸盘来打开前面板：
  - 把吸盘放到屏幕上，正好在 home 键上面一点。

  ⓘ 确保吸盘和屏幕吸得很紧。

## 步骤 5

- 一只手把 iPhone 按下的同时，把吸盘轻轻地往上拉，使前面板组件和后机壳分离。

⚠ 慢慢来，使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。

- 使用塑料撬棒，开始轻轻地把后机壳撬下来，在这个过程中继续拉吸盘。

ⓘ 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接，所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。

## 步骤 6

- 拉住吸盘上的塑料凸起，破坏真空环境。
- 把吸盘从显示屏组件上移除。

## 步骤 7



- 拉起 home 键一端的前面板组件，以手机顶端为轴。
- 把显示屏打开到角度为 90º ，把它如图所示靠在某物上。
  - 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。

ⓘ 如果手边找不到合适的物品，你也可以用没打开的易拉罐来固定。

## 步骤 8

ⓘ 在手机顶端有几个夹扣，显示屏可以像书一样翻动。

在组装过程中，把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。

## 步骤 9

- 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
  - 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
  - 一个3.1 mm长的00号十字螺丝

## 步骤 10

- 将电源接口的金属盖从iPhone中移除

## 步骤 11

- 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。

⚠ 注意只在排线接口上用力，不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座，你可能会直接把接口弄坏。

## 步骤 12

- 保持前面板张开立起约90度，卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
  - 三颗1.2 mm螺丝
  - 一颗1.7 mm螺丝
  - 一颗3.1mm螺丝

## 步骤 13




- 从主板上取下前面板排线固定板。

## 步骤 14





⚠ 在接下来的四个步骤中，使用撬棒时注意只撬排线接口，而不是接口插座。

- 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。

## 步骤 15



- 用撬棍的平头断开Home键排线接口。

## 步骤 16




- 用撬棒的平头断开显示排线接口。

重新组装手机时，显示排线可能会从插座上松动，这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况，只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上。

## 步骤 17





- 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。

当你要组装触摸层排线时, **请不要按压接头的中间地方**。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。

## 步骤 18



- 此时，前面板可以彻底与机身分离了。

## 步骤 19 — 振动器

- 用撬棒的平头挑开扣在主板上的振动器排线。

## 步骤 20

- 用撬棒的尖头挑开扣在主板上的天线排线。

## 步骤 21

- 用镊子夹住天线排线小心的沿着振动器组件线路拖动。

## 步骤 22

- 松开把振动器固定在后盖上的2颗2.5mm飞利浦#00螺丝。

## 步骤 23

- 从机身中取出振动器。

---

请倒序重组你的设备。