



Mac Mini 2010 中期 整流罩更换

覆盖着散热器的塑料整流罩。

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

使用本指南来移除小的塑料整流罩，用于导流冷空气引向散热器。

工具:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 底壳



- 将您的拇指放入底壳预留的凹陷处。
- 逆时针旋转底盖，直到底盖上的白点与外壳上的环对齐。

步骤 2



- 倾斜mini，以允许底盖脱离外壳。
- 取下底盖，放在一边。

步骤 3 — 风扇



- 移除靠近天线版旁边将风扇与逻辑板相固定的11.3mm T6 梅花螺丝。

步骤 4



- 将距离RAM最近的风扇的耳朵从固定在外壳上的支座上抬起。

步骤 5



- 将风扇从mini中取出，以便有足够的空间接触到其连接器。
- 小心地向上拉风扇电缆，将风扇连接器从逻辑板上的插座上抬起。
- 卸下风扇。

步骤 6 — 整流罩



- 移除单个一颗将整流罩与散热槽固定的3.5mm 梅花螺丝。

步骤 7



- 从靠近天线板的一端抬起整流罩。
- 将整流罩从外壳上旋开，并从mini上取下。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。