



Mac Mini 2010 中期 天线版更换

移走带孔的钢制天线版。

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

使用本指南来更换天线版，其用作天线和硬盘驱动器的支架。



工具:

- [2 mm Hex Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 底壳



- 将您的拇指放入底壳预留的凹陷处。
- 逆时针旋转底盖，直到底盖上的白点与外壳上的环对齐。

步骤 2



- 倾斜mini，以允许底盖脱离外壳。
- 取下底盖，放在一边。

步骤 3 — 风扇



- 移除靠近天线版旁边将风扇与逻辑板相固定的11.3mm T6 梅花螺丝。

步骤 4



- 将距离RAM最近的风扇的耳朵从固定在外壳上的支座上抬起。

步骤 5



- 将风扇从mini中取出，以便有足够的空间接触到其连接器。
- 小心地向上拉风扇电缆，将风扇连接器从逻辑板上的插座上抬起。
- 卸下风扇。

步骤 6 — 整流罩



- 移除单个一颗将整流罩与散热槽固定的3.5mm 梅花螺丝。

步骤 7



- 从靠近天线板的一端抬起整流罩。
- 将整流罩从外壳上旋开，并从mini上取下。

步骤 8 — 天线版



- 移除将mini与天线板相固定的螺丝。
 - 2颗6.6mm T8 梅花螺丝。
 - 2颗 5.0mm T8 梅花螺丝或者 2.0mm 六角螺丝。（两者之一都可能出现。）

步骤 9



- 在接近RAM处轻轻地提起天线板。
 - 小心地将天线版径直从电路板边缘从外壳中拉动。
- ⚠ 此时切勿移走天线版，它仍然与AirPort/ 蓝牙板连接。

步骤 10



- 使用挑线器的简短来小心地将天线连接头从AirPort/蓝牙板上拔出。

步骤 11



- 从mini上取下天线版。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。